

# MOUCH'CLAC Diffuseur TC

## DIFFUSEUR D'AÉROSOLS AVEC TÉLÉCOMMANDE

Protection contre les insectes volants à l'intérieur et à l'extérieur



Interrupteur on/off



Le diffuseur MOUCH'CLAC TC s'utilise aussi bien des aérosols insecticides que des aérosols de parfums d'ambiance d'un volume de 250 ml, qui génèrent jusqu'à 2 500 diffusions de 100 microlitres.

### MODE D'EMPLOI

- **Hauteur de pose/fixation :** le plus haut possible, mais idéal entre 2 et 2,5 m.
- **Positionnement :** si possible au centre de la surface à protéger.
- **Programmation :** de 5 à 30 minutes est l'espace-temps possible entre la diffusion de l'aérosol. Cet espace-temps est fonction de la surface à traiter. Exemple : une pièce de 15 m<sup>2</sup> : une fréquence d'émission toutes les 20 minutes devrait être suffisante, et par voie de conséquence 5 minutes, si la surface à protéger se trouve près de 40 m<sup>2</sup>, qui est la surface raisonnable de protection possible par diffuseur.

Cette fréquence peut être réduite en fonction des ouvertures (fenêtre restant entrouverte ou ouverte complètement). Dans ce cas, l'aérosol contenant du pyrèthre agira plus comme répulsif que comme insecticide.

### POUR L'EXTÉRIEUR

Prévoir un laps de temps réduit (5 minutes) et au moins une double émission, voire plus, suivant le degré de protection recherché (**voir schéma**).

### FONCTIONNEMENT

Après avoir positionné l'aérosol, quand on bascule le levier est mis sur « on », le diffuseur émet automatiquement une impulsion. Éviter donc, de présenter l'aérosol vers votre visage.

Pré-programmation d'usine : une seule impulsion toutes les 15 minutes et le mode de fonctionnement est en continu. Une fois que la première impulsion ait été donnée, le led vert va clignoter 3 fois et le compte à rebours démarre.

**Voyant vert allumé :** l'aérosol est disponible,

**Voyant rouge clignotant :** le voyant rouge clignotant + un signal sonore toutes les 20 secondes signalent que l'aérosol est vide. Quand vous changez la bombe, pensez à arrêter l'appareil (off), ainsi le compte à rebours se remet à zéro.

**Télécommande :** un signal lumineux (3 fois) indique que la nouvelle programmation a été prise en compte par l'appareil.

- Boutons : « on » = en fonctionnement, « off » à l'arrêt!
- Fréquence d'impulsion : de 5 à 30 minutes (pour **l'extérieur prévoir 5 minutes**)
- 8h/12h, est le temps de fonctionnement par journée. Pour annuler, presser sur DAY/NIGHT/24h.
- Test : pour tester la programmation.
- 1/2/3 Spray times : les impulsions d'émission peuvent être simples, doubles, ou triples.
- Day/Night/24h/sun/moon : mode opératoire, toute la journée, toute la nuit, 24h/24, ou bien que le jour ou bien encore que la nuit.

### EXEMPLES DE POSITIONNEMENTS EN EXTÉRIEUR

Pour une paroi ou 2 parois, prévoir toujours 2 diffuseurs programmés à 5 minutes d'intervalle, avec simple ou double impulsion d'émission.

