

01

Nettoyer l'habitacle et **démarrer le moteur**. Éteindre toute flamme ou toute source de chaleur.



02

Mettre en marche la climatisation (réglage froid et ventilation au maximum). **Ouvrir tous les aérateurs** et mettre en mode de recyclage d'air.



traite jusqu'à 45 m³



Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 1 m³.
Ne pas surdoser.



03

Fermer toutes les portes et vitres. Reculer à fond le siège passager.



04

Pour actionner le diffuseur, appuyer contre une surface dure (sol ou mur) jusqu'à ce qu'il reste bloqué. **Poser sur le plancher**, entre le siège et le tableau de bord. **Sortir et fermer le véhicule**.

Attention : ne pas diriger la diffusion vers le tableau de bord ou surfaces fragiles au risque de tâcher ou endommager les surfaces.



05

Laisser diffuser complètement l'aérosol puis **laisser agir 15 minutes**. Ouvrir, arrêter le moteur et **aérer la cabine 15 min. (minimum) à 30 min.** avant de la réintégrer.

