

NORMACTIV TABLETTE SP

TABLETTE DE LAVAGE ET DE DESINFECTION DU LINGE SANS PHOSPHATE

APPLICATION

Pastille de lavage et de désinfection du linge sans phosphate.
Détachante, blanchissante dès 30°C.
Permet le lavage et la désinfection de tous les types de textiles :
blanc, couleur, coton, polyester.
Efficace dès les basses températures sur tous les types de taches.

MODE D'EMPLOI

Grande simplicité de mise en œuvre : 1 à 2 tablettes pour une machine de 5kg -
Doublé les doses pour une machine de 10kg
Le filet présent dans le seau permet d'obtenir une dissolution des pastilles plus
rapide et donc plus d'efficacité.
L'emballage individuel permet de conserver la qualité de la lessive dans le
temps.

Trier le linge et respecter les températures de lavage indiquées sur chaque textile.
Pour les synthétiques et tissus délicats ne charger la machine qu'aux 2/3 de sa
capacité coton.

Ne pas laver les articles portant le symbole 

Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Utiliser notre
assouplissant au dernier rinçage.

	Linge peu sale - 1/2 charge	Lavage sale - Eau dure
Lavage en machine de 5kg	1 tablette	2 tablettes
Lavage à la main	1 tablette pour 10L d'eau	

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Pastille de 40g avec points jaunes
pH à 1% : 10,5 +/- 0,5

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activité bactéricide : NF EN 1276 en conditions de propreté (5g/L – 15 min à 40°C)

TYPE DE PREPARATION

Pastilles pour le lavage du linge en machine

SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Contient de l'acide peracétique (N°CAS : 72-21-0 à 2 mg/g)

CONDITIONNEMENT(S)

Seau de 5 kg = 125 pastilles de 40g
Réf. OH0104

Code L1130

SÉCURITÉ

Irritant pour la peau.
Risque de lésions oculaires graves.
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible gratuitement sur le site www.diese-fds.com