

Protocole de détection de punaises de lit avec TruDetx[®]

TruDetx[®] est un outil de détection précoce qui peut être utilisé dès les prémices de l'infestation. Il détecte les résidus de punaises de lit jusqu'à 90 jours. Il ne peut donc pas être utilisé pour vérifier la présence de punaises après traitement pendant une durée de 3 mois.

Suspicion d'infestation
/ Avant traitement

Utilisation de TruDetx[®]

De 0 à 90 jours après
traitement

Après Traitement (thermique ou
chimique avec **K-Othrine[®] PARTIX**) :
détection canine, pose de pièges
monitoring (collants ou avec appâts)

90 jours après
traitement

Utilisation de TruDetx[®]

1. Etape préalable : réaliser une inspection générale

Effectuer une phase de diagnostic avant d'utiliser TruDetx[®] :

- **Demander les habitudes de vie** dans les habitations et porter une attention particulière sur les surfaces où les personnes dorment la journée ou la nuit **plus de 30 minutes** (identifier les lits ou canapés)
- **Identifier les indices de présence** : traces de matières fécales, apparitions de piqûres (NB : d'autres insectes peuvent également induire des grattements et piqûres comme les puces, poux, acariens, moustiques...)
- **Repérer les cachettes potentielles** des punaises (les endroits sombres, loin des ventilations et des vibrations, les fissures de moins de 10 mm dans les matériaux, les surfaces rugueuses telles que le bois, le textile, le papier...)
- Inspecter les lieux ou **appartements adjacents** (infestation identifiée ?)



Les détergents dégradent les résidus de punaises de lit et perturbent la détection. Ne pas nettoyer avant une détection avec TruDetx[®]

2. Effectuer un prélèvement ciblé de résidus potentiels

Afin de maximiser la fiabilité de la détection, **limiter le prélèvement aux zones de vie** des punaises, aux endroits identifiés lors de la phase de diagnostic où les punaises sont susceptibles de se nourrir, (c'est-à-dire où les occupants dorment plus de 30 minutes). Par exemple, en jaune ci-dessous :

Le long des coutures du matelas sur le dessus et en dessous, draps non lavés (bordures du matelas)



Sommier : zones de refuges potentielles

Tête de lit : zones angulaires ou fentes



en cas de suspicion des canapés :
Coutures / bords ,
zones de refuges
potentielles au
niveau de l'assise

NB : En cas de suspicion dans des zones autres que des logements, consulter nos experts pour établir un protocole de détection approprié.



Après insertion du coton tige dans le tube, veillez à bien mettre en contact le liquide avec l'écouvillon (remuer / presser le coton tige) afin de collecter l'intégralité des résidus potentiels.

3. Lecture rapide du résultat après dépôt des 4 gouttes

- **Mettre le lecteur sur une surface plane**
- **Faire une lecture du test entre 0 et 5 minutes précisément.**

En cas de lecture au-delà de 5 minutes, d'autres insectes nuisibles de la famille des *Dermestidae* comme les attagènes des tapis ou les antrènes peut être détectés.



Veillez à conserver les test à une température comprise entre 2°C et 30°C afin de ne pas altérer les résultats.



Scanner le QR code pour plus d'informations.

Pour toute question, contactez-nous via le formulaire de contact sur notre site internet : envu.fr/contact

